

AQUA【スニーカー乾燥機】リセットマニュアル

『硬貨投入金額』表示部が点灯しない

1		2		3		4	
モニターに表示されているか確認		コンセントが抜けていないか確認		ブレーカーが落ちていないか確認			

『硬貨投入金額』表示部が点滅している

1		2		3		4	
衣類が扉に挟まっていないか確認		扉が開いていないか確認					

『残り時間』表示部が点滅している

1		2		3		4	
衣類が扉に挟まっていないか確認		扉が開いていないか確認					

乾きが悪い

1		2		3		4	
フィルターが汚れていないか確認							