


AQUA【乾燥機】リセットマニュアル


～エラーが出ていた場合の基本解除方法～ ★まずはこちらからお試ください

1		2		3		4	
機内に衣類が入っていないことを確認		扉を5秒間に3回開け閉めしリセットされる		下段の標準ボタンを10秒以上押しリセット			

エラー番号:H06(コインセンサー異常)

1		2		3		4	
硬貨戻しボタンを押す		硬貨投入口に詰まりがないか確認					

エラー番号:H11(着火不良)

1		2		3		4	
機器裏に向かう		ガス栓が開いているか確認		ガス栓が閉まっている場合は開ける(平行にする)			

エラー番号:H12(失火不良)

1		2		3		4	
機器裏に向かう		ガス栓が開いているか確認		ガス栓が閉まっている場合は開ける(平行にする)			

エラー番号:H13(ドラム過熱)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:H14(ファン回転異常)

1		2		3		4	
機器フィルター詰まっていない確認		ファンモーターが回っているか確認		排気口(ダクトフィルター)が詰まっていないか確認			

エラー番号:H15(バーナー過熱)

1		2		3		4	
保護金網に埃が詰まっていないか確認		吸気口が汚れていないか確認					

エラー番号:F00 → -1(ドラムモーター過熱)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F00 → -3(インバータエラー)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F11(ファンモーター過熱)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F12(バーナー異常過熱)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F17(入口サーミスタ異常)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F19(出口サーミスタ短路異常)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。

エラー番号:F20(出口サーミスタ断線異常)

対応不可。報告事項欄に記載お願い致します。